

iSeed®

Afstellingen voor Moore Unidrill / Accord DE/S

inno-seeds
seeds - science - solutions



Afstellingen voor Moore Unidrill, Accord DE/S

ONBEHANDELD GRASZAAD

STAND REGELSCHUIF	KG/HA
28	35,0
30	41,0
32	45,0
34	47,5
36	51,0

iSEED®

STAND REGELSCHUIF	KG/HA
28	22,5
30	28,5
32	34,0
34	36,5
36	38,5

Richtlijnen & opmerkingen

- Lange afstand tussen laden zaadbak en startpunt zaaien kan het zaad compact maken en de roerder blokkeren. Laad de zaadbak dus pas als u op het punt van bestemming bent.
- Aanbevolen: maximaal 6 zakken tegelijkertijd laden.
- Bij normale hoeveelheid graszaad van 30-40 kg/ha: standaard wiel instellen.
- Standaard roerder en procedures.

AFSTELLINGSVERHOUDING ISEED® / ONBEHANDELD GRASZAAD

STAND REGELSCHUIF	RATIO
28	0,64
30	0,70
32	0,76
34	0,77
36	0,75

iSeed®

by Yara



INNOSEEDS

Postbus 1 • 4420 AA Kapelle

Tel. +31 (0)113 347 911 • Fax +31 (0)113 330 110

www.innoseeds.nl • info@innoseeds.nl

Bovengenoemde afstellingen zijn voorbeelden. Bepaal altijd zelf uw afstellingen voordat u zaait!